

5602 PRELLBOCK AMERIKANISCH



Machen Sie sich vor dem Baubeginn mit allen Einzelteilen des Bausatzes vertraut!

Inhalt des Bausatzes:

Bodenrahmen, Pufferplatte,
2 Stützprofile, 4 Schrauben M2x8
6 Schrauben M2x4, 10 Muttern M2

Montage: Die M2x4 Schrauben dienen für die Verbindung der Messingbauteile untereinander; die Muttern drehen Sie jeweils von außen auf. Ziehen Sie die Muttern erst nur lose an, dann haben Sie noch die Möglichkeit, die Teile zu

bewegen. Beginnen Sie mit den hinteren Fußpunkten, dann folgen die oberen Schrauben an der Pufferplatte, zuletzt die unteren.

Bohren Sie in die Schienen jeweils Bohrungen \varnothing 2,3mm im Abstand von 38 mm und schrauben Sie den Bodenrahmen mit den M2x8 Schrauben an diesen fest.

Hinweis: Ein Gleisprofil muss kurz vor dem Prellbock unterbrochen werden, weil sonst ein Kurzschluss durch den Prellbock entsteht.

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht
die Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.

Technische Änderungen vorbehalten

(Stand 10/13)



Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn
Königsallee 32 D-37081 Göttingen
Tel. 0551/631596 Fax 0551/631307
Mail: kontakt@modell-werkstatt.de
www.modell-werkstatt.de