

9308 BESCHLÄGE

KARTOFFELLORE



Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn
Königsallee 32 D-37081 Göttingen
Tel. 0551/631596 Fax 0551/631307
Mail: kontakt@modell-werkstatt.de
www.modell-werkstatt.de



Inhalt:
8 Ösen
4 Fallhaken
4 offene Haken
4 M2 x 10 mm
4 Muttern M2

40 Nägel
1x10mm

Bringen Sie die Beschläge wie auf dem Foto zu sehen an. Zuerst richten Sie die Ösen an den Längswänden aus und befestigen sie. Unter die Hakenbeschläge an der Seite leimen Sie ein kleines Brettchen aus den 5x2mm Leisten. Danach kürzen Sie ggfls. die oberen Hakenbeschläge um ein Loch und nageln diese an die Stirnseiten; der Fallhaken mit Griff gehört nach unten und wird mit der Schraube als Scharnier befestigt. Hierfür bohren Sie mit \varnothing 1,6mm ein Loch vor und sichern die Schraube innen mit der Mutter. Den oberen Haken können Sie noch etwas zubiegen, dann fällt die Seitenwand nicht von allein heraus.

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht
die Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.
Technische Änderungen vorbehalten (Stand 09/08)